INSTALAÇÃO DO DRIVER NO WINDOWS 10 DA IHM LINHA ST1



V1.0

<u>PASSO 1</u>

CLIQUE EM MENU INICIAR – CONFIGURAÇÕES



CLIQUE EM ATUALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Configurações do Windows

Localizar uma configuração



Sistema Vídeo, notificações, energia



Hora e idioma

Fala, região, data



Rede e Internet Wi-Fi, modo avião, VPN



Personalização Tela de Fundo, tela de bloqueio, cores



Apps Desinstalar, padrões, recursos opcionais



Contas Suas contas, email, sincronização, trabalho, família





Jogos Barra de jogo, DVR, difusão, Modo de Jogo



Facilidade de Acesso Narrador, lupa, alto contraste



Localização, câmera

CLIQUE EM RECUPERAÇÃO DEPOIS EM REINICIAR AGORA



CLIQUE EM SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



CLIQUE EM OPÇÕES AVANÇADAS



CLIQUE EM CONFIGURAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO

Opções avançadas



Restauração do Sistema

Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows



Recuperação da Imagem do Sistema

Recuperar o Windows usando um arquivo de imagem do sistema específico



Reparo de Inicialização

Corrigir problemas que estão impedindo o carregamento do

Ver mais opções de recuperação



Prompt de Comando Use o Prompt de Comando para solução de problemas avançada

Configurações de Firmware UEFI

Alterar configurações no firmware UEFI do computador



Configurações de Inicialização

Alterar o comportamento de inicialização do Windows

CLIQUE EM REINICIAR



NESTA TELA PRESSIONE A TECLA 7 OU F7 DO TECLADO

Configurações de Inicialização

Pressione um número para escolher as opções abaixo:

Use teclas numéricas ou de função F1-F9

- 1) Habilitar depuração
- 2) Habilitar log de inicialização
- 3) Habilitar vídeo de baixa resolução
- 4) Habilitar Modo de Segurança
- 5) Habilitar Modo de Segurança com Rede
- 6) Habilitar Modo de Segurança com Prompt de Comando
- 7) Desabilitar Imposição de Assinatura de Driver
- 8) Desabilitar proteção antimalware de início antecipado
- 9) Desabilitar reinício automático após falha

Pressione F10 para obter mais opções Pressione Enter para retornar ao seu sistema operacional

APÓS REINICIAR, CLIQUE NO MENU INICIAR EM SEGUIDA EM GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS



CLIQUE COM BOTÃO DIREITO DO MOUSE EM CIMA DE UNIMAT HMI

🗄 Gerenciador de Dispositivos	_	×
Arquivo Ação Exibir Ajuda		
> 🤪 Baterias		^
> 🚯 Bluetooth		
> 💻 Computador		
> 🍇 Controladores de armazenamento		
> 🕡 Controladores de som, vídeo e jogos		
> 📷 Controladores IDE ATA/ATAPI		
> 🏺 Controladores USB (barramento serial universal)		
> 🖓 Dispositivos de Interface Humana		
> 📲 Dispositivos de segurança		
> 🏣 Dispositivos de sistema		
> Dispositivos do software		
> 🔟 Entradas e saídas de áudio		
> 📇 Filas de impressão		
> Firmware		
> 🚅 Jungo		
> 🛄 Monitores		
> U Mouse e outros dispositivos apontadores		
Outros dispositivos		
CService_New		
SMS/MMS		
SMS/MMS Message Access		
🙀 UniMat HMI		
Processadores		
> 🔤 Teclados		
> 🔤 Unidades de disco		
		*

CLIQUE EM ATUALIZAR DRIVER

📇 Gerenciador de Dispositivos —		×
Arquivo Ação Exibir Ajuda		
> 🍃 Baterias		^
> M Bluetooth		
Controladores de som, video e jogos		
> The Controladores IDE ATA/ATAPI		
 Controladores USB (barramento serial universal) Dispositivos do lotorfoso lloveroso 		
> Transitivos de segurança		
Dispositivos de sistema		
> Dispositivos do software		
Entradas e saídas de audio		
> 🚍 Filas de impressao		
> Firmware		
> 🕎 Jungo		
> Monitores		
> U Mouse e outros dispositivos apontadores		
✓ Y Outros dispositivos		
CService_New		
SMS/MMS		
3 SMS/MMS Message Access		
Atualizar driver		
> Processa		
> Teclados Desabilitar dispositivo		
> _ Unidade Desinstalar dispositivo		~
Verificar se há alterações de hardware		
Propriedades	5	

CLIQUE EM PROCURAR SOFTWARE DE DRIVER NO COMPUTADOR

📇 Gerenciador de Dispositivos	_	\times
Arquivo Ação Exibir Ajuda		
> Bat > Blu > Cor > Dis > Dis > Dis > Dis > Ent > Fila Fila Fiir > Mo > Mo	×	^
 ✓ Out ✓ Out ✓ Out ✓ Procurar software de driver no computador Localizar e instalar software de driver manualmente. ✓ Pro ✓ Tec ✓ Uni 	celar	~

LOCALIZE A PASTA DO <u>DRIVER</u> ONDE FOI INSTALADO O SOFTWARE DA UNIMAT DENTRO DA PASTA UNIFACE, EM SEGUIDA PRESSIONE PROCURAR



CLIQUE EM INSTALAR ESTE SOFTWARE MESMO ASSIM



APÓS MOSTRAR ESTA MENSAGEM CLIQUE EM FECHAR, O DRIVER FOI INSTALADO COM SUCESSO.

