


IMAGEM




SELETOR DE TENSÃO 24/220V






TODAS AS CHAVES DEVEM ESTAR NO MESMO SENTIDO

SELETOR DE PISCA




DIMENSÕES


DIMENSÕES EM MM




MODELO 3 CORES



MODELO 2 CORES



MODELO 1 COR



CÓDIGO: 1436301

DIMENSÕES EM MM


LIGAÇÃO

FIO CINZA = COMUM

FIO VERMELHO = SINALIZADOR VERMELHO

FIO VERDE = NÃO UTILIZADO

FIO AMARELO = NÃO UTILIZADO



CÓDIGO: 1437901

DIMENSÕES EM MM

LIGAÇÃO


FIO CINZA = COMUM

FIO VERMELHO = SINALIZADOR VERMELHO

FIO VERDE = NÃO UTILIZADO

FIO AMARELO = NÃO UTILIZADO

FIO ROXO = SONORO



CÓDIGO: 1479501

DIMENSÕES EM MM


LIGAÇÃO

FIO CINZA = COMUM

FIO VERMELHO = SINALIZADOR VERMELHO

FIO VERDE = SINALIZADOR VERDE

FIO AMARELO = NÃO UTILIZADO



CÓDIGO: 1438001

DIMENSÕES EM MM

LIGAÇÃO


FIO CINZA = COMUM

FIO VERMELHO = SINALIZADOR VERMELHO

FIO VERDE = SINALIZADOR VERDE

FIO AMARELO = NÃO UTILIZADO

FIO ROXO = SONORO



CÓDIGO: 1479601

DIMENSÕES EM MM


LIGAÇÃO

FIO CINZA = COMUM

FIO VERMELHO = SINALIZADOR VERMELHO

FIO VERDE = SINALIZADOR VERDE

FIO AMARELO = SINALIZADOR AMARELO



CÓDIGO: 1479701

DIMENSÕES EM MM

LIGAÇÃO

FIO CINZA = COMUM

FIO VERMELHO = SINALIZADOR VERMELHO

FIO VERDE = SINALIZADOR VERDE

FIO AMARELO = SINALIZADOR AMARELO

FIO ROXO = SONORO

